



De Slimme thermostaat van Eneco

Snel aan de slag



Welkom

Wat leuk dat je de Slimme thermostaat van Eneco in huis hebt! Nadat je de thermostaat geïnstalleerd en gekoppeld hebt met de Eneco app kun je aan de slag. In dit document vind je wat handige tips om je thermostaat te leren kennen.


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Kennismaken met de Slimme thermostaat van Eneco	3
Schermkleuren	4
Menu op de thermostaat	5
Temperatuur aanpassen	6
Netwerk	6
Stapsgewijze instelling	7
Stapsgewijze instelling	8
Voorkeuren	9
Systeem	10
Eneco App	11

Kennismaken met de Slimme thermostaat van Eneco

Temperatuur aanpassen

Houd de temperatuur in de cirkel vast en veeg omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen. Je kunt ook boven of onder de instelpuntbubbel tikken om de temperatuur aan te passen.



Huidige Temperatuur

Laat de binnentemperatuur zien.

Gewenste temperatuur


Laat de temperatuur zien die je hebt ingesteld.

Schermkleuren

Oranje: het scherm is oranje als de verwarming aanstaat.



Grijs: het scherm is grijs als de verwarming niet aan staat of niet aan het verwarmen is.




Donker: na 30 seconden wordt het scherm donker om energie te besparen. Je kunt de huidige temperatuur, de tijd en het weer terugzien.



Menu op de thermostaat

Tik op het scherm om de menubalk te openen.

Veeg naar links of rechts om door het menu te gaan.



Schermhelderheid

Hier pas je de helderheid van het scherm aan.



Scene/Schema

- Je ziet het symbool van de scene of schema die nu actief is.
- Heb je nog geen scene of schema ingesteld? Dan klik je hier om dat in te stellen.
- Klik op het symbooltje om de Scene te wisselen. Je kunt schakelen tussen Comfort, Afwezig en Slaap of de Vakantiemodus openen.



Nevo

- Systeeminformatie en nuttige nieuwe functies/tips vind je hier terug.
- Komt er een nieuw bericht binnen dan verschijnt er een blauw stipje.



Warm water

Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar.



Instellingen

Thermostaatinstellingen en schema's.

Temperatuur aanpassen

Houd de temperatuur in de bubbel vast en veeg omhoog of omlaag om de temperatuur te verhogen of te verlagen.

Of tik simpelweg boven of onder de bubbel om de temperatuur aan te passen.




Netwerk

WiFi: Je kunt hier zien of de thermostaat met je WiFi verbonden is. Moet je je Wifi code opnieuw instellen omdat deze is veranderd? Dan doorloop je een aantal stappen van het koppelen met de app opnieuw.

QuickSet Cloud: Je ziet hier of de thermostaat verbinding heeft met Eneco.

Je komt bij deze instelling via ⚙️ in het menu.



Stapsgewijze instelling

Instellen schema

Hieronder vind je meer informatie over de stappen die je moet doorlopen om zelf schema's in te stellen.

1



2



3



4



5



Stapsgewijze instelling

Scene

Hieronder vind je meer informatie over de stappen die je moet doorlopen om zelf scenes aan te passen.

1



2



3



4



5



Voorkeuren



Scherminstellingen:

Met deze optie kun je selecteren of het scherm altijd 'Altijd Aan' moet staan, of na verloop van tijd (kies uit '30 sec', '20 sec', of '10 sec') op 'Standby' of 'Uit' moet gaan.

Activeringsinstellingen:

Met deze optie selecteer je hoe de thermostaat wordt 'gewekt':

- "Proximity": de thermostaat licht op bij aanwezigheid van de gebruiker ervoor of
- "Tik": de thermostaat licht op bij aanraking van het scherm.

Temperatuurformaat:

Je kunt hier instellen of de temperatuur in hele of halve graden wordt weergegeven. Staat je thermostaat per ongeluk op Fahrenheit? Dan zet je hem hier weer op Celsius.

Schema opschorten:

Een schema-pauzering vindt plaats wanneer de thermostaat een schema uitvoert en het instelpunt handmatig wordt aangepast. Standaard wordt een tijdelijke pauze ingesteld met een timer van 4 uur. Er is een optie om de overschrijving in te stellen als permanent of totdat de volgende scene begint.

Je komt bij deze instelling via ⚙ in het menu.

Systeem



Tijd & Dag: hier stel je de dag van de week in en kun je handmatig kiezen of je de tijd in 24-uurs- of 12-uursformaat op je scherm wilt zien. Je kunt de thermostaat ook automatisch de juiste datum en tijd laten ophalen van het internet.

Software Updates: updates worden automatisch gedownload wanneer de thermostaat verbonden is met het internet. Je kunt hier ook handmatig controleren op updates.


Je kunt hier ook een verzoek doen om een nieuwe update op te vragen en de update handmatig uit te voeren als er een nieuwere versie beschikbaar is.

Taal: wissel tussen talen.

Reset: een netwerketiket wist alle netwerkinstellingen (WiFi, Zigbee), maar behoudt gebruikersvoorkeuren en scene/schema-instellingen. Een fabriekreset herstelt de thermostaat naar de oorspronkelijke standaardinstellingen, inclusief de ketelconfiguratie. Je moet de thermostaat in dit geval opnieuw installeren vanaf de Eneco app.

Je komt bij deze instelling via  in het menu.

Eneco App



Werken met de Eneco app

In het hoofdscherm van de Eneco-app kun je hier doorklikken naar de schermen over de Slimme thermostaat. Vanuit de Eneco app kun je de huidige temperatuur zien, de temperatuur aanpassen, scene instellen, programma zien en programma wijzigen. Ook als je niet thuis bent.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Bel naar 088 895 5955 of kijk op:

eneco.nl/slimme-thermostaat-hulp

Toch liever gebruik maken van de installatie service?

Dat kan! Onze partner Roamler helpt je
graag. Op [deze pagina](#) lees je meer!

