


OMNIKSOL

Korte handleiding instellen WiFi kaart of kit



1. Verbinden met netwerknaam : "AP-XXXXXXX"

Als de netwerknaam beginnend met AP niet zichtbaar is dan zit er iets niet goed in de verbinding. Kijk of de omvormer aan staat en Wifi correct geïnstalleerd is en controleer of serienummer in het display van de omvormer komt. U kunt naar netwerken zoeken door rechts onderin op te klikken.



2. Type 10.10.100.254 in uw browser


Open Internet Explorer of een soortgelijk browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) en type in de adres balk 10.10.100.254 en toets vervolgens als username en password: admin. Voorkeur gaat uit naar Windows 7 met Google Chrome.

NB. Als dit niet lukt dan moet u of de firewall van uw modem uitschakelen of de functie DHCP in uw router aanzetten



3. Verander rechts bovenin de taal van Chinees naar Engels.

Klik vervolgens op "Wizard", vervolgens in het scherm wat opent klikken op "Start" om de Wifi te vinden. Vervolgens moet u uw nieuwe gewenste wachtwoord ingeven.



4. Ga naar www.omnikportal.com en registreer uzelf hier.



5. Na het registreren dient u zichzelf in te loggen op www.omnikportal.com.

Het kan ongeveer 15 minuten duren voordat de eerste data zichtbaar is.

